







●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

電話をかける	外線にかける	 → 《自動選局特番[]》 → 電話番号 → <通話> → 
	内線にかける	 → 内線番号 → <通話> → 
かけ直す	 → 《リダイヤル特番[]》 → <通話> → 	
電話帳メモリ番号からかける	 → 《共通電話帳特番[]》 → 電話帳メモリ番号 → <通話> → 	
電話を受ける	<着信音> →  → <通話> → 	
一時的に保留する	<通話中> → フッキング操作 → <保留状態> → フッキング操作(または  → <呼び返し> ) → <通話> → 	
転送	内線番号で送	<通話中> → フッキング操作 → 転送先内線番号 → <通話> →  工事設定
	外口頭線で転送	(転送する人) <通話中> → フッキング操作 → 《パーク保留/応答特番[]》 パーク番号 → (例: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>) → <input type="checkbox"/> 頭で連絡 「〇〇さん△△番に外線です」 → 
	外線番号に送	(受ける人)  → 《パーク保留/応答特番[]》 → (例: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>) → <通話> →  工事設定

- フッキング操作とは、通話中に電話機のフックスイッチを「ポンッ」と押すことをいいます。
- 特番をダイヤルする箇所には、[] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

自動転送	不在時の転送を設定する	 → 《不在特番[]》 → <input type="text" value="1"/> ~ <input type="text" value="9"/> で不在理由を選択 → 
	不在時の転送を解除する	 → 《不在特番[]》 → <input type="text" value="0"/> (不在解除) → 
	不在時の転送先を設定する	<p>(内線/外線/専用線からの着信を内線に転送する場合)</p>  → 《不在転送登録特番[]》 → <input type="text" value="1"/> ~ <input type="text" value="3"/> で着信種別を選択 (<input type="text" value="0"/> :一括登録) → 転送先の内線番号を入力 → <input type="text" value="*"/> → <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="1"/> でツインコールの有無を選択 → <input type="text" value="*"/> → 

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品番	
販 売 店 名				電話 ()	-
お 近 く の 販 売 会 社				電話 ()	-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック システムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー

1414BH | 173-1 | D

4438079100